

In dieser Anleitung finden Sie wichtige Hinweise für ein langes und funktionsgerechtes Rolladenleben. Bitte lesen Sie alles aufmerksam durch und beachten Sie jeden Hinweis genau. Schäden die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen - unterliegen nicht der Gewährleistung.

Rolladen öffnen / schließen

Am Anfang und am Ende den Rolladen langsam betätigen! Vermeiden Sie eine ruckartige Betätigung! Das Schließen des Rolladens darf nicht durch Gegenstände im Laufbereich behindert werden!

Hinweis: Geschlossene Rolläden dunkeln ggf. nicht vollkommen ab. Für die Einrichtung z. B. einer Dunkelkammer müssen zusätzliche Verdunklungsmaßnahmen durchgeführt werden!

Rolladen mit Gurtbedienung öffnen

Den Gurt gerade (nicht seitlich) nach unten ziehen. Er wird automatisch in den Wickler gezogen.

Rolladen mit Gurtbedienung schließen

Den Gurt aus dem Wickelgehäuse gerade (nicht seitlich) ca. eine Handlänge herausziehen. Den Gurt dann nach oben nachgeben - nicht loslassen! Den Vorgang wiederholen bis die gewünschte Rolladenpanzer-Position erreicht ist.

Rolladen mit Kurbelbetrieb

Wenn der Rolladen vollständig geschlossen oder geöffnet ist nicht weiterdrehen! Beim Kurbeln auf die richtige Drehrichtung achten!

Rolladenbedienung bei Sturm

Beim Sturm muss der Rolladen entweder ganz geschlossen oder ganz geöffnet sein. Schließen Sie Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entsteht. Geschlossene Rolläden können bei geöffneten Fenstern nicht einer Windlast der angegebenen Windklasse widerstehen!

Rolladenbedienung bei Kälte

Rollen Sie vor dem Lüften von Küche, Bad und Schlafzimmer den Rolladen auf! So wird verhindert, dass sich die austretende Feuchtigkeit auf der Panzerinnenseite niederschlägt und anfriert.

Vorsicht! Bei angefrorenen Rolladen keine Gewalt beim Bedienen anwenden. Bei angefrorenem, elektrisch angetriebenem Rolladen - Motor sofort stoppen. Schalten Sie zusätzliche automatische Steuerungsgeräte bzw. Zeitschaltuhren im Winter immer auf Handbedienung um.

Rolladenbedienung bei Hitze

Achten Sie bei Hitze auf geöffnete Lichtschlitze (Rolladen nicht vollständig herunterlassen). Nur sichtbare Lichtschlitze sorgen für ausreichende Hinterlüftung und vermeiden einen Hitzestau, der zum Ausbauchen des Rolladenpanzers führen kann (besonders bei Kunststoffrolläden)!

Automatikbetrieb

Bei der Benutzung des Balkons ggf. Automatik abschalten (Aussperrung verhindern)!

Unsachgemäße Bedienung und Verwendung

Schieben Sie den Rolladen nie hoch, das kann Funktionsstörungen hervorrufen!

Belasten Sie den Rolladen nicht mit zusätzlichen Gewichten! Ziehen Sie den Rolladen nicht gewaltsam nach unten!

Pflege

Zur Pflege nur handelsübliche Reiniger und sauberes Wasser verwenden. Dabei keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!

Service und Wartung

Die Revisionsöffnung (Rolladendeckel) muss immer frei zugänglich sein. Die Öffnung deshalb nicht übertapezieren oder überputzen. Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren!

Für Schäden durch Frost und Schnee als "Höhere Gewalt" kann kein Garantieanspruch geltend gemacht werden.